

DJI TERRAアクティベーション方法について

1.はじめに

本ドキュメントはDJI TERRAをご購入された方が製品を使用されるまでの補足資料となります。

2.利用前の準備

・ DJI TERRAをご利用されるパソコンに下記リンクよりDJI TERRAをダウンロードしインストールを行ってください。

<https://www.dji.com/jp/dji-terra/info#downloads>

・ ご利用になられる前に上記ダウンロードリンク中にある”Preparation Before Using DJI Terra”をご一読ください。

・ 事前にお申込みになられたemail accountでDJI Accountを作成してください。アカウントの作成は下記リンクで行います。

https://account.dji.com/register?appld=store&backUrl=https%3A%2F%2Faccounts.dji.com%2Fjp%2Fuser&locale=ja_JP

3.アクティベーションの流れ

①<https://license.dji.com/en>に進み”Activation code”の欄にメールに記載されているActivation codeを入力、”Account used to log in DJI Terra”に上記で作成したDJI Accountを入力しActivateを押す。

Activate DJI Terra


Activation Code

Account used to log in DJI Terra

Activate

Copyright © 2019 DJI All Rights Reserved.

② パソコンをインターネットに接続した状態でDJI TERRAを起動し下記”9”に該当するアイコンをクリック。DJI Accountを入力しログインすれば利用が開始出来ます。



5.ご利用上の注意点

- ・ Phantom 4seriesをご利用の場合、HDMI モジュールを付けていると正常に動作しません。ご注意ください。
- ・ 1アカウントで1台のパソコンまで有償機能がご利用可能です。尚、一度設定するとそのパソコンでの有償アカウントの解除し別のパソコンに有償機能に移すことは暦年につき1回までとなります。ご注意ください。
- ・ インターネットに接続中にアカウントにログインし、パソコンをライセンスに紐付けた場合、インターネットに接続されていなくても、2日以内であればDJI Terraの課金機能を使用できます。
- ・ 送信機を接続して自動航行を行う場合は必ずDJIのHPより下記ドキュメントをご一読の上ご利用ください。

-ドキュメント名：Preparation Before Using DJI Terra

-ドキュメントダウンロードリンク：<https://www.dji.com/jp/dji-terra/info#downloads>

作成者：SB C&S株式会社